# FMC-ICD アイスクライマー™





©1984 Nintendo

### **ノトローラー各部の名称と操作の説明**

• 🛟 ボタン

● A ボタン

\* []コントローラーはポポを操作します。


\*コントローラーはナナを操作します。

● ∏コントローラー



● 国コントローラー

※2-PLAYERの時に使います。 



トッピーやニットピッカーを追い払ってください。 SELECTボタン

たりします。

®ボタン

タイトル画面で、このボタンを押すと♥印が移動します。 希望するゲームに合わせてください。

◆ プレイヤーが右へ移動します。

プレイヤー(ポポ・ナナ)が、ハンマーで上段のフロアの

ブロックを崩したり、ジャンプして上段のフロアに愛っ

プレイヤーが向いている方向にハンマーを打ちます。

※ゲームがスタートするとSELECTボタンははたらきませ

# MEER

### STARTボタン

このボタンを押すと、SELECTボタンでセットしたゲームが始まります。


#### 《ポーズ機能》

ゲームの途中で、プレイを一時中断したい時にSTARTボタンを押すと、ポーズ音 が鳴ってゲームがストップします。

次に、再スタートしたい時にも押してください。前の状態からゲームが続けられま

- ※最高得点は、電源をOFFにすると消去されます。
- ※1-PLAYERの場合はImage: Image: Ima
- ※2-PLAYERの場合は①・国コントローラーを使用してください。


ポポとナナが、32種類の山をつぎつぎと征服してい くゲームです。



※このゲームは、ポポだけでプレイする1人用とポポとナナ を登場させる2人用があります。



#### 登場キャラクタ



ジャンプして、上段のフロアに飛 び乗ります。



トッピーに当たると、プレイヤーは ミスになります。



• ボーナスステージで、プレイヤーが 飛び上がってコンドルにつかまると、 ボーナス得点が入ります。

#### ニットピッカー

• プレイヤーの周 囲を飛び回りま す。この島に当 たるとミスにな ります。



#### ホワイトベア

一定時間がたつ と画面に出て来 て、フロアを搾 し下げます。



#### ■遊び方

- ■タイトル画面で 🖒 ボタンを操作し、希望する山の番号に数字を合わせてください。 IMOUNTAIN
- 1 ~32までの山があり、どの山からでもアタックできますが、数字が大きいほどむ ずかしくなっています。
- ☑スタートすると、野菜をつかんだコンドルが、漬上を削差して飛び上がりますので、 この時に山の全景を見ることができます。
- ■Aボタンで上のフロアのブロックを崩し、穴をあけます。ジャンプをしてその穴を 通り抜け、次々とフロアを登って行きます。
- 移動する雲にはタイミングを合わせて乗り、上のフロアを崩してください。
- フロアには崩すことができるもの、崩せないもの、またベルトコンベアに乗ってい。 るように、移動するものがありますので注意しましょう。
- ※テクニックの項を参照してください。(8ページ)
- ※フロア上では、プレイヤーは歩いてテレビ画面の左右を通り抜けることができます。
- ■涂中、トッピーやニットピッカーが出て来て邪魔をしますので、風・B ボタンで追 い払ってください。
- ■フロアの穴があいた所は、トッピーが泳を運んで来て、埋めてしまいます。
- ■一定時間がたつと、ホワイトベアが出て来て \*ドスン。と1回ジャンプをし、画面 を押し下げます。この時にプレイヤーが画面の下方にいると、消えてミスとなりま すので注意してください。
- ▼ミスの後、プレイヤーが新しく登場する時は、点滅しています。この時は、まだプ レイに参加していません。プレイヤーを動かした時からスタートとなります。



- ■8フロアまで到達すると、その山(面)はクリアとなり、ボー ナスステージにチャレンジできます。
- ボーナスステージには、プレイ前にコンドルがかくした野菜 があります。取ると得点が入ります。
- 野菜は10種類あり、最初のボーナスステージでは \* ナス ₃ に決まっています。
- ●最後にプレイヤーが飛び上がってコンドルにつかまると、ボ ーナス得点が入ります。
- 以下の状況になった時にボーナスステージは終了し、次の山 の場面に移ります。
- ①プレイヤーが落下して、画面に誰もいなくなった時。

- フロアのブロックが薄い所は、早く穴をあけることができます。
- フロア・雲には、いろいろな特徴があります。コツをつかんで、早く登りましょう。



- ボーナスステージで、√美、コーン(トウモロコシ)を1個でも取ると、プレイヤーが1人 増えます。ただし、テレビ画面への表示は3人までです。
- ●2-PLAYER GAMEでは、🎁 🚊 く協労し合ってプレイする方法と、 🛱 庵 をしたり 意地悪をしたりしてプレイする方法があります。

#### **MISS**

- トッピーに当たった時ミスになります。
- ニットピッカーに当たった時ミスになります。トッピーが運んで来た氷に触れるとミスになります。
- ホワイトベアが画面を押し下げた時に、下方にいたプレイヤーが画面から消えてし まうとミスになります。
  - ●2-PLAYER GAMEで、発行しているプレイヤーが覚に進 んだために画面が下に移動し、後の人が画面から消えてしま うとミスになります。





各々の山が終了するごとに、スコア画面が現われ、得点の計算 をします。

## ゲームを始める前に カードを正しくセットしよう

ディスクシステムでゲームを起動しよう

**ま** ず、ファミリーコ ンピュータ本体と

RAMアダプタ、ディスクドライブを正しく接続し本体をONにします。すると左下のタイトル画面が出てくる



ので、ディスクドライブにディスクカードのS<sup>1</sup>1DEAを上にしてセットしましょう! うまく画節が出ないときには、接続を確認してください。





ずIDE A,Bをもう 度よく確認して、SID EAを上にしてセッ トレなおしてください。



ディスクドライブのデランプがついているときEJEOT ボタンや革体のRESETボタン、管原スイッチに触れない ように。ディスクシステムの説明書もよく読みましょう。

## ディスクカードを書き換えたら **シールをはりかえよう**



ディスクカード 開の 西角いシールを 1 枚、 きれいにはがします。



3 もう1 校のシールも筒 じょうにきれいになれば、 完成です。



2 SIDE AとSIDE B をよく確かめて、決められた位置に、隣をきちんとあわせてはりましょう。



シールの<u>向</u>騰をもうご 度軽く押さえたらOK。 サア、キミもやってみよう!


## ディスクシステムが 正常に作動しなくなったときには…

エラーメッセージ	内容または対処方法
DIŠK ŠĖT ERR.01	ディスクカードを正しくセットしてください。
BATTERY	電圧が弱くなっています。(新しい乾電池か、AC
ERR.02 ERR.03	アダプタを取りつけてください。)  ディスクカードのツメガ折れています。  ツメの所にテーブを貼ってください。
ERR.04	遠ったメーカーのディスクカードがセットされ ています。
ERR.05	達ったゲーム名のティスクカードガセットされ ています。
ERR.06	達ったバージョンのディスクカードがセットさ れています。
A,B SIDE ERR.07	エーかん ビーかん かくにん A面・B面を確認して指示どおりセツト。
EŘŘ.08	達った順番のディスクカードがセットされてい ます。
ERR.20	許諾画面のデータが読み取れない。
±>-21 ERR. <sub>22</sub>	ディスクカードの信号が最初から読み取れない。
ERR.24 25	ディスクカードの信号が途中から読み取れない。
ERR.26	ディスクカードに正しくSĂVEできない。
ERR.27	ディスクカードのデータが少しおかしくなった。
±3-28 ERR. <sub>29</sub>	ディスクカードの信号とコンピュータの仕事の 速度が合わない。
ERR.30	ティスクカードに $SAVE$ できる魔りの部分がない。
ERR.31	ディスクカードのデータ数が実際と合わない。

\*ERR.20~40

「oティスクカードの磁気フィルムに汚れやキズガついている。」 ○ティスクカードの信号が消えている。 ○ティスクドライブのヘッドが汚れている。

・・最寄りの任天堂へご相談ください。





で使用の前に取扱い方、使用上の注意等、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用法でご愛用ください。 なお、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

任天堂株式会社 本 社 55605 京都市東山区福稲上高松町60番地

© 1988 Nintendo / 禁無断転載